

取扱説明書です。

## ルール

丁半ゲームです。

最初の持ち点は3。 正解すると+1, 不正解は-1。  
クリアするための点数は4~9で設定可。

裏技機能搭載。

- ・PASSWORDを聞かれるので, 正しく入力すると, 「半」しかでなくなる。
- ・ただし, PASSWORDを間違えると, GAME OVERになるので注意。

## 各ボタンの説明

電源スイッチオン

メインメニューの表示

GAME

Bスタート Yルール Rオワリ

B,Y,Rはそれぞれボタンの色に対応している      B->Blue, Y->Yellow, R->Red

1) Bを押す

ハン カ チョウ カヲキメテクダサイ

Bハン Yチョウ

i) B/Yを押して正解なら

YOU WON スコア 4

Bツツケル Yヤメル

というメッセージが出る(スコアは1増える)

- ・ スコア = クリア スコア -> Congratulation!!

その後, メインに戻るから終了するかを選択可

ii) B/Yを押して不正解なら

YOU LOST スコア 2

Bツツケル Yヤメル

というメッセージが出る(スコアは1減る)

- ・ スコア = 0 -> GAME OVER

その後、メインに戻るから終了するかを選択可

iii) 表示には出ていないがRを押すと裏コマンドへ

PASSWORD?

- ・ 正しく入力すると -> OKと表示され、その後は答えが全て半になる

- ・ 間違えると-> GAME OVER

その後、メインに戻るから終了するかを選択可

2) Yを押す

ハン カ チョウ カヲアテル

OK?(B) セッテイ(R)

というメッセージが表示される。

B->メインメニューへ、R->クリアするための点数を設定する画面へ

i) B(Yでも可)を押す

メインメニューへ

ii) Rを押す

クリア スコア 3

B< Y> Rモデル

というメッセージがでる

- ・ B->クリア スコア が増える

- ・ Y->クリア スコア が減る

- ・ R->メインメニューへ戻る

3) Rを押す

終了