

```
////////////////////////////////////  
//                               Rally Game 取扱説明書                               //  
////////////////////////////////////
```

【内容】
一人で遊ぶラリー継続ゲーム

【ゲームの流れ】
(1) 電源を入れると画面に、

```
|-----|  
|Rally Game   |  
|SW1 Start/Stop|  
|-----|
```

と表示され、一定時間たつと、

```
|-----|  
|>0           <|  
|Count:       |  
|-----|
```

と表示されて止まります。
このとき青色ボタン(SW1)を押すと、ゲームがスタートします。

(2) 黄色ボタン(SW2)を押すと左側のラケットが、赤色ボタン(SW3)を押すと右のラケットがボールをはじきます。この時、ラケットボタンは長めに押すと反応が良いようです。

しかし、押したままにしたり、早くから押した状態にして長く押し続けると、ラケットが無効状態になり、ボールをはじくことができません(長押しキャンセル機能)。

ラケットの前にボールが来たときがベストショットです。それよりも早く押し始めると、ボールをはじいた時のスピードが遅くなります(ショットスピードの2段階変化)。

(3) ラリーが続いた回数が、Countとして2段目に表示されます。

(4) ボールを打つのに失敗すると、

```
|-----|  
|Game Over|  
|-----|
```

と表示され、その後スタート画面に戻ります。